

ЭРА - ГЛОНАСС Российская государственная система экстренного реагирования при авариях - это система вызова экстренных оперативных служб и предназначена для автоматического (при аварии) или ручного вызова (нажатием кнопки «SOS») оператора экстренных оперативных служб, передачи минимального набора данных с описанием характеристик автомобиля, координат его местонахождения, времени и направления движения, а так же установления громкой связи пользователей автомобиля с оператором государственной федеральной системы посредством сотовых сетей (GSM).

Оборудование транспортного средства данным устройством является обязательным требованием в соответствии с техническим регламентом Таможенного Союза.

ВНИМАНИЕ

КНОПКА «SOS» СТАНОВИТСЯ АКТИВНОЙ ПОСЛЕ ВКЛЮЧЕНИЯ ЗАЖИГАНИЯ И ПРИ НЕПРЕРЫВНО ГОРЯЩЕМ ЗЕЛЕНОМ СВЕТОДИОДЕ ИНДИКАТОРА СОСТОЯНИЯ

Компоненты системы

■ Блок интерфейса пользователя



- 1 – микрофон;
 - 2 – защитная крышка кнопки «SOS»;
 - 3 – кнопка «SOS»* с подсветкой;
 - 4 – индикатор состояния;
 - 5 – кнопка «Дополнительные функции» с подсветкой.
- * – Кнопка связи с оператором государственной федеральной системы ЭРА-ГЛОНАСС.

Режимы экстренного уведомления

■ Режим автоматического срабатывания экстренного вызова

Автоматический вызов в диспетчерский центр ЭРА-ГЛОНАСС осуществляется в момент аварии, при: фронтальном столкновении; боковом столкновении; ударе сзади; опрокидывании.

Оператору передается набор данных с описанием характеристик автомобиля, координат его местонахождения, времени и направления движения, а так же установления громкой связи с лицами находящимися в автомобиле.

■ Ручной режим экстренного вызова

Для экстренного вызова вручную, нажмите кнопку «SOS», предварительно открыв защитную крышку. С этого момента запускается алгоритм работы аналогичный режиму автоматического экстренного вызова, описанного выше.

Для отмены экстренного вызова, инициированного в ручном режиме, на стадии установления соединения (если соединение с оператором системы ещё не установлено) следует нажать кнопку «Дополнительные функции», экстренный вызов будет прекращен.

При случайном нажатии кнопки «SOS», сообщите оператору, что вы не находитесь в экстренной ситуации.

■ Режим тестирования устройства

Режим тестирования предназначен для проверки функционирования автомобильной телекоммуникационной системы оператором системы «ЭРА ГЛОНАСС».

Для тестирования устройства рекомендуем обратиться к дилеру CHERY.

При желании вы можете самостоятельно провести тестирование для этого необходимо одновременно нажать и удерживать кнопки «Дополнительные функции» и «SOS» в течение 15 секунд, в режиме тестирования индикатор состояния блока Интерфейса пользователя будет поочередно мигать красным – желтым – зеленым цветом, подсветка кнопки «Дополнительные функции» - мигать зеленым цветом, подсветка кнопки «SOS» - мигать красным цветом.

Для выполнения тестирования требуется следовать голосовым подсказкам. Выход из режима тестирования осуществляется:

- после передачи минимально необходимых данных с результатами тестирования изделия оператору системы;
- при отключении внешнего питания.

Индикаторы состояния системы

Для визуального контроля работоспособности системы используется индикатор состояния блока интерфейса пользователя.

При подаче питания на изделие, индикатор состояния горит красным цветом в течение пяти секунд, если изделие исправно и прошло самодиагностику, индикатор состояния гаснет и изделие переходит в рабочий режим.

При обнаружении неисправности встроенных компонентов во время проведения самодиагностики изделие переходит в состояние сервисной индикации.

Возможные индикации состояния изделия приведены в таблице.

Таблица - Индикация состояний системы

Состояние изделия	Цвет подсветки кнопки «SOS» (белый/красный)	Цвет подсветки кнопки «Дополнительные функции» (белый/зеленый)	Состояние индикатора
Включение	Белый	Белый	Красный 5 сек, затем мигает зеленый
Рабочий режим	Белый	Белый	Горит зеленый или желтый
Режим тестирования	Мигает красный	Мигает зеленый	Мигает красный-желтый - зеленый
Неисправность, внутренняя память переполнена	Белый	Белый	Горит красный
Экстренный вызов невозможен	Белый	Белый	Горит красный
Установление соединения в режиме «Экстренный вызов»	Мигает красным	Белый	Горит зеленый или желтый
Передача данных в режиме «Экстренный вызов»	Мигает красным	Белый	Горит зеленый или желтый
Голосовое соединение в режиме «Экстренный вызов»	Красный	Белый	Горит зеленый или желтый
Низкий заряд батареи	Белый	Белый	Мигает желтый
Отсутствие сигналов GLONASS/GPS	Белый	Белый	Горит желтый
Отсутствие сигналов GSM	Белый	Белый	Горит красный



ОСТОРОЖНО

В случае, если изделие диагностировало неисправность внутренних компонентов, необходимо обратиться к дилеру CHERY.

Меры безопасности

Изделие работает от бортовой сети транспортного средства с номинальным напряжением бортовой сети 12 или 24В. При отключении от источника питания изделие работает за счёт встроенной аккумуляторной батареи, срок службы которой составляет 3 года.

Замена резервной батареи производится только у аттестованных дилеров CHERY.

В случае обнаружения неисправности в работе изделия следует обратиться в сервисный центр, запрещается проводить ремонт самостоятельно.

ВНИМАНИЕ

Вызов экстренной оперативной службы невозможен в следующих случаях:

- плохого сигнала мобильно сети или занята линия диспетчерского центра ЭРА – ГЛОНАСС;
- автомобиль находится вне зоны действия мобильной сети (тоннели, подземные парковки и т.д.);
- неисправности элементов устройства телекоммуникационной системы